

Brandvarnare ICAS IIR-SLi



Testknapp

Skötsel och underhåll (görs av hyresgästen)

Månatlig test

Tryck in testknappen (placerad i mitten av brandvarnaren se bild ovan) och håll tills Du hör ett larm. Släpp knappen. Brandvarnaren slutar pipa och går tillbaka till normalläge efter ett par sekunder. Om brandvarnaren inte piper inom 8 sekunder är brandvarnaren defekt och skall bytas ut.

Varning! Brandvarnaren har en högljudd larmsignal, använd hörselskydd när Du testar brandvarnaren!

Årligt underhåll

Brandvarnarens larm kan utlösas av damm, fukt och ånga. Dammsug eller torka av brandvarnaren för att avlägsna smuts runt brandvarnarens öppningar. Spreja inte med aerosolburkar mot brandvarnaren.

Indikationer normal drift

Vid normal drift blinkar LED-indikatorn var 45:e sekund. I samband med pulserande larm blinkar LED-indikatorn varje sekund som orsakas av lokal rökutveckling, detta kommer att fortsätta tills röken helt har försvunnit.

Indikation vid låg batterinivå

Ett pip var 45:e sekund indikerar låg batterinivå. Batterierna kan inte bytas utan hela brandvarnaren ersätts med ny. Felanmälan görs omgående enligt vanliga rutiner.

Om Du vill stänga av meddelande om låg batterinivå, drag ut plastbygeln enligt Fig.2 nedan.

