

Brandvarnare Nordic 10 Stand-Alone



Skötsel och underhåll (görs av hyresgästen)

Månatlig test

- Tryck och håll in test-/tystnadsknappen i 5 sekunder på brandvarnaren (blå pil på bild).
- Kontrollera att brandvarnarens larmsignal ger ifrån sig ett högt pulserande ljud och att den röda LED-indikatorn blinkar snabbt

Varning! Brandvarnaren har en högljudd larmsignal, använd hörselskydd när Du testar brandvarnaren.

- Släpp test-/tystnadsknappen för att avbryta larmsignalen. Brandvarnaren ställs då i tystnadsläge (se ovan) och den röda LED-indikatorn blinkar en gång var 10:e sekund.

Årligt underhåll

- Dammsug eller torka noggrant av brandvarnaren för att avlägsna damm, ludd och smuts runt brandvarnarens öppningar. Spreja inte med aerosolburkar mot brandvarnaren.
- Testa alla brandvarnare efter det årliga underhållet.

Varning om låg batterinivå

När batteriet är nästan helt urladdat ger brandvarnaren ifrån sig en kort ljudsignal varje 43:e sekund. Gör felanmälan omgående enligt normala rutiner så kommer brandvarnaren (Nordic 10) att bytas ut. Batteriet i brandvarnaren kan inte bytas. Ljudsignalen för lågbatterinivå ljuder i minst 30 dagar.

Normal batteritid upp till 10 år.

När brandvarnaren tas loss från monteringsplattan bryts strömförsörjningen från batteriet och brandvarnaren tystnar. Detta innebär också att den inte fungerar och kan läggas undan utan risk att oönskade larm utlöses.

Funktioner

Test

Om man under normala förhållanden håller test-/tystnadsknappen intryckt i 5 sekunder aktiveras brandvarnaren som en funktionskontroll. Larmsignal hörs och den röda LED-indikatorn blinkar snabbt. Larmsignalen slutar när Du släpper test-/tystnadsknappen och brandvarnaren försätts då i tystnadsläget (se nedan) samtidigt som den röda LED-indikatorn blinkar en gång var 10:e sekund under totalt 9 minuter.

Varning! Brandvarnaren har en högljudd larmsignal, använd hörselskydd när Du testar brandvarnaren.

Tystnad

Om man i ett larmtillstånd trycker på test-/tystnadsknappen minskar brandvarnarens känslighet under 9 minuter. Tystnadsfunktionen bör endast användas efter det att orsaken till larmet har konstaterats (till exempel normalt matos). Tystnadsfunktionen ger tid för rök att försvinna. Den röda LED-indikatorn blinkar en gång var 10:e sekund när tystnadsfunktionen är aktiv.

Brandvarnaren återgår automatiskt till normal känslighet när tystnadsfunktionens tid har löpt ut. Om enheten då fortfarande detekterar rök utlöses larmet igen. Tystnadsfunktionen kan användas upprepade gånger.

OBS! Om brandvarnaren under tysthetsperioden detekterar att röktheten överstiger gränserna för den reducerade känsligheten aktiveras larmet också.

Normal drift

Om larmet har orsakats av ett falsklarm, öppna ett fönster eller använd en fläkt för att få bort röken eller dammet från brandvarnaren. Larmet stängs av så fort luften är helt fri från rök och damm. Om larmsignalen troligen har utlösts av en känd källa till falsklarm (till exempel matos) kan Du trycka på test-/tystnadsknappen för att stänga av brandvarnaren i 9 minuter (se ovan under Tystnad)